

Original Betriebsanleitung

Serie Touch Hygienic PC



Christ Electronic Systems GmbH

Alpenstraße 34

87700 Memmingen

06/2023

www.christ-es.com



1		Inform	nationen zum Dokument	4
2		Produk	ktbeschreibung	6
	2.1	System	nübersicht	7
	2.2	Gehäu	use und Komponenten	8
3		Hardw	varebeschreibung	13
	3.1	Geräte	eschnittstellen	13
4		Monta	ge	19
	4.1	Drehm	nomente	19
	4.2	Anschl	luss Spannungsversorgung	20
	4.3	Monta	ge	21
5		Inbetri	ebnahme	22
	5.1	Funktio	on Power Button	22
6		Zubeh	ör und Ersatzteile	23
	6.1	Netzte	il	23
7		Softwa	ire	24
	7.1	BIOS	Grundeinstellungen	24
		7.1.1	Display Auflösung einstellen	25
		7.1.2	COM Port einstellen	26
		7.1.3	Boot Priority einstellen	26
	7.2	BIOS L	Jpdate	28
		7.2.1	Vorbereitung	28
		7.2.2	Update durchführen	28
	7.3	OBS C	Client	30
		7.3.1	Aktivierung des OBS Client	30
		7.3.2	Funktionen des OBS Client	30
	7.4	Redo E	Backup and Recovery	31
	7.5	Enhan	ced Write Filter EWF	31
8		Instand	dhaltung	32
	8.1	Reinig	ung	32
	8.2	Wartu	ng	32
9		Techni	ische Daten	33
	9.1	Mecha	anische Eigenschaften	33
	9.2	Elektris	sche Eigenschaften	33



9.3	Leistungsaufnahme 3	
9.4	Elektromagnetische Verträglichkeit	34
9.5	Umweltbedingungen	34
9.6	Temperaturtest	34
9.7	IP-Schutzklasse	35
9.8	Display Eigenschaften	35
9.9	Touch Eigenschaften	36
10	Normen und Zulassungen	37
10 10.1	Normen und Zulassungen CE-Kennzeichnung	37 37
10 10.1 10.2	Normen und Zulassungen CE-Kennzeichnung RoHS	37 37 37
10 10.1 10.2 10.3	Normen und Zulassungen CE-Kennzeichnung RoHS Elektromagnetische Verträglichkeit	37 37 37 37
10 10.1 10.2 10.3 10.4	Normen und Zulassungen CE-Kennzeichnung RoHS Elektromagnetische Verträglichkeit Umweltgerechte Entsorgung	37 37 37 37 37
10 10.1 10.2 10.3 10.4 11	Normen und Zulassungen CE-Kennzeichnung RoHS Elektromagnetische Verträglichkeit Umweltgerechte Entsorgung Technischer Support	 37 37 37 37 37 38



1 Informationen zum Dokument

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich nicht an Endkunden! Notwendige Sicherheitshinweise für den Endkunden müssen vom Maschinenbauer oder Systemanbieter weitergegeben und in der jeweiligen Landessprache übernommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Geräte sind dafür bestimmt dem Benutzer das Steuern, Bedienen, Beobachten, Antreiben und Visualisieren von bestimmten Prozessen zu ermöglichen.

Technische Änderungen

Die Christ Electronic Systems GmbH behält sich vor, die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben, Ausführungen und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Historie

Folgende Ausgaben der Gebrauchsanweisung wurden bereits veröffentlicht:

Ausgabe	Bemerkung
06/2023 Rev. 00	Erstausgabe
06/2023 Rev. 01	Kapitel 3.1 Geräteschnittstellen: Externer Power Button: Einfügen der elektrischen Kenngrößen Kapitel 3.2 Erweiterungen / Add-Ons: entfernt Kapitel 4.1 Drehmomente: angepasst Kapitel 4.3 Montage : Hinweis Eingefügt, dass das Gerät nicht geöffnet werden darf Kapitel 9.9 Touch Eigenschaften: eingefügt

Tabelle 1: Historie



Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Der allgemeine Aufbau der Sicherheitshinweise ist folgend dargestellt:



ACHTUNG Gefahrenart und Gefahrenquelle Folgen bei Nichtbeachtung des Hinweises > Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung

Die Bedeutung der Farben der Sicherheitshinweise ist folgend dargestellt:

A GEFAHR Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod oder schwere Verletzung.

Bezeichnet eine gefährliche Situation Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen schwere Verletzungen.

	Bezeichnet eine mögliche gefährliche Situation Bei Nichtbeachten des Hinweises können Verletzungen eintreten.	

ACHTUNG		
	Bezeichnet nützliche Informationen Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen bei denen Sach- schäden entstehen können.	



2 Produktbeschreibung

Jede Branche hat ihre eigenen Anforderungen an die Maschinen- und Anlagenbedienung. Um allen gerecht zu werden gibt es verschiedene Gehäusevarianten mit branchenspezifischen Eigenschaften.

Alle Touch Panel sind standardmäßig in verschiedenen Zollgrößen mit Multitouch Technologie ausgerüstet. So ist Gestensteuerung, wie sie bei Tablets oder Smart Phones genutzt wird, kein Problem. Die Maschinenbedienung wird dadurch besonders nutzerfreundlich.

Auch hinsichtlich Betriebssystemen bietet Christ größtmögliche Flexibilität mit Windows 10 oder Linux Distributionen. Der durchdachte Geräteaufbau ermöglicht den Einsatz in großen Temperaturbereichen komplett ohne Lüfter. Dies ermöglicht einen vielfältigen Einsatz ganz ohne Wartungsaufwand.

Die Hygienevariante der Touch Panel besitzt ein Gehäuse aus Edelstahl und ist komplett IP69 geschützt. Sie ist besonders für den Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Umgebungen wie der Pharma- oder Lebensmittelindustrie geeignet. Mit Hilfe eines angepassten Touches ist auch hier die Handschuhbedienung möglich.

Ein weiterer Aspekt ist die Skalierbarkeit der Leistung. Hier werden verschiedene Ausbaustufen unterschieden: Monitor, Distance Monitor (für den Einsatz über große Distanzen), Web Panel und besonders leistungsstarke Panel PCs mit Intel® Celeron® oder Core™ i3, i5, oder i7 Prozessoren.



2.1 Systemübersicht

Titanium

CPU	Intel® Cele- ron™ 3965U 2.2 GHz	Intel® Core™ i3- 7100U 2.4 GHz	Intel® Core™ i5- 7300U 2.6 GHz	Intel® Core™ i7- 7600U 2.8 GHz
Graphic	Intel® HD Graphics 610	Intel® HD Gro	aphics 620	
Memory	2 x DDR4 slot,	in summary m	ax. 32 GB	
BIOS	AMI Optio 5 B	IOS		
Schnittstellen	4 x USB: 2 x U A)	ISB 2.0 Port (Typ	be A); 2 x USB 3	3.0 Port (Type
	2 x 1 GBit Ethe	ernet (RJ45)		
	1 x RS-232 / R	S-422 / RS-485	5 (Bios Einstellur	ng) (Sub-D)
	1 x Display Po	rt 1.1		

Tabelle 2: Systemübersicht Titanium



2.2 Gehäuse und Komponenten





Abbildung 2: Hygienic Rückseite

Abbildung 1: Hygienic Frontseite

1	Bereich der Bedienelemente
2	VESA MIS-D, 100
3	Bereich der Schnittstellen

Tabelle 3: Hygienic Frontseite und Hygienic Rückseite



Abbildung 3: Dimensionen Hygienic





Abbildung 4: Dimensionen Hygienic Rückseite

Größe	Α	В	С	D
18.5"	486	383	115	230

Tabelle 4: Dimensionen Hygienic



Abbildung 5: Positionen der Bedienelemente

Drucktaster



Baureihe	SHORTRON® Zwischenbau
Schutzart	IP69
Hub	2,3 mm
Beleuchtung	Ja, weiße LED
Beschriftung	Ja ¹
Frontrahmen	Edelstahl
Betriebstemp.	-25 °C 70 °C
Kontaktele- mente	Wechslerkontakt
Frontringe	Blau, Grün, Rot, Schwarz

¹ Mögliche Bezeichnungsschilder werden von Ihrem Ansprechpartner bereitgestellt



Not-Halt



Baureihe	QUARTRON®
Тур	RXUVP
Schutzart	IP66 / IP69K
Beleuchtung	Nein
Beschriftung	Nein
Frontrahmen	Gelb
Pilzknopf	Rot
Betriebstemp.	-30°C 70°C
Kontaktele- mente	max. 2 x Ö / 1 x Ö + 1 x S
Schaltstel- lungsanzeige	Nein
Entriegelung	Rechts- und Linksdrehung
Überlistsicher	Ja

USB



Schutzart	IP67
USB	USB 2.0
Beleuchtung	Nein
Beschriftung	Nein
Material	V2A Edelstahl

Elektrische Kenngrößen

Achtung! Die Bedienelemente müssen mit 24 V \pm 20 % betrieben werden.

	Kontakt 24 VDC + 20 %	Potentialfreier Kontakt
Betriebsstrom P1 - P8	je Kontakt 1 A maximaler Gesamtstrom der verwendeten Kontakte 2 A	je Kontakt 1 A
Betriebsstrom Not-Halt		je Kontakt 0,5 A



RFID

Hersteller	ELATEC GmbH
Тур	TWN4 MULTITECH NANO M
Schutzart	IP65
Frequenzen	125 kHz / 13,56 MHz
Betriebs- temp.	-25°C 80°C
Transpon- der	 125 KHz: AWID, Cardax¹, CASI-RUSCO, Deister¹, EM4100, 4102, 4200², EM4050, 4150, 4450, 4550, EM4305³, FDX-B⁴, EM4105⁴, UltraProx⁴, HITAG 1⁵, HITAG 2⁵, HITAG S⁵, ICT⁶, IDTECK, Isonas, Keri, Miro, Nedap¹, PAC⁶, Py- ramid, Q5, T5557, T5567, T5577, TIRIS/HDX⁴, TITAN (EM4050), UNIQUE, ZODIAC 13,56 MHz / ISO14443A: LEGIC Advant⁷, MIFARE Classic EV1⁸, MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2⁹, MIFARE DESFire Light⁶, MIFARE Plus S, X, MIFARE Pro X¹⁰, MIFARE Smart MX¹⁰, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1⁸, NTAG2xx, SLE44R35¹⁰, SLE66Rxx (my-d move)¹⁰, Topaz 13,56 MHz / ISO18092 ECMA-340: NFC Forum Tag 1-5, NFC Peer-to-Peer, Sony FeliCa¹¹, NFC Active and passive communication mode 13,56 MHz / ISO14443B: Calypso¹⁰, Calypso Innovatron protocol¹⁰, CEPAS¹⁰, HID iCLASS⁷, Moneo¹⁰, Pico Pass¹², SRI4K, SRIX4K, SRI512, SRT512 13,56 MHz / ISO15693: EM4x33¹⁰, EM4x35¹⁰, HID iCLASS⁷, HID iCLASS SE/SR⁷, ICODE SLI, LEGIC Advant⁷, M24LR16/64, MB89R118/119, SRF55Vxx (mv-d vicinity)¹⁰ Tag-it. PicoPass¹²

Hersteller	ELATEC GmbH
Тур	TWN4 MULTITECH NANO LEGIC 42 M
Schutzart	IP65

- ¹ nur Hashwert
- ² nur Emulation von 4100, 4102
- ³ ab FW V4.05
- ^₄ nur 134,2 kHz
- ⁵ ohne Verschlüsselung
- ⁶ auf Anfrage
- ⁷ nur UID
- ⁸ lesen/schreiben erweiterte Sicherheitsmerkmale auf Anfrage
- ⁹ EV2/EV3 unterstützt als Teil der EV1 Abwärtskompatibilität
- ¹⁰ lesen/schreiben im direkten Chip-Befehlsmodus
- ¹¹ UID + lesen/schreiben öffentlicher Bereich
- ¹² nur UID, lesen/schreiben auf Anfrage



Frequenzen	125 kHz / 13,56 MHz
Betriebs- temp.	-25°C 80°C
Transpon- der	 125 KHz: AWID, Cardax¹, CASI-RUSCO, Deister¹, EM4100, EM4102, EM4200², EM4050, EM4150, EM4450, EM4550, EM4305, HITAG 1³, HITAG 2³, HITAG S³, ICT⁴, IDTECK, ISONAS, Keri, Miro, Nedap¹, Pyramid, Q5, T5557, T5567, T5577, TITAN (EM4050), UNIQUE, ZODIAC 13,56 MHz / ISO14443A: LEGIC Advant, MIFARE Classic EV1⁵, MIFARE Classic, MIFARE Mini, MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2⁶, MIFARE DES- Fire EV3⁶, MIFARE DESFire Light⁴, MIFARE Plus S/X, MIFARE Smart MX⁷, MIFARE Ultralight, MIFARE Ultralight C, MIFARE Ultralight EV1⁵, NTAG2xx, SLE44R35⁷, SLE66Rxx (my-d move)⁷, HID iCLASS DESFire⁸, HID iCLASS MIFARE Classic⁸, HID iCLASS SEOS⁸ 13,56 MHz / ISO14443B: Calypso⁷, CEPAS⁷, HID iCLASS⁸, Pico Pass⁸ 13,56 MHz / ISO15693: EM4x33⁷, EM4x35⁷, HID iCLASS⁸, HID iCLASS SE/SR/Elite⁸, ICODE SLI, LEGIC Advant, M24LR16/64, SRF55Vxx (my-d vicinity)⁷, Tag-it, PicoPass⁸ LEGIC Prime: LEGIC Prime

¹ nur Hashwert

² nur Emulation von 4100, 4102

³ ohne Verschlüsselung

^₄ auf Anfrage

⁵ lesen/schreiben erweiterte Sicherheitsmerkmale auf Anfrage

⁶ als Teil der EV1-Abwärtskompatibilität unterstützt

⁷ lesen/schreiben im direkten Chip-Befehlsmodus

⁸ nur UID

⁹ NFC Forum Tag 1 nicht unterstützt

¹⁰ UID + lesen/schreiben öffentlicher Bereich



3 Hardwarebeschreibung

Die Beschreibung der Hardware bezieht sich auf die Geräteschnittstellen und die möglichen Erweiterungen für das Gerät.

3.1 Geräteschnittstellen

ACHTUNG					
	Externe Stromversorgungskabel Störungen treten auf ➢ Ordnungsgemäßen Erdungsanschluss am Netzteil herstellen				
	ACHTUNG				
	 Signal- und Datenkabel Störungen treten auf > Signal- und Datenkabel müssen geschirmt und qualitativ hochwertig verarbeitet sein. 				
	ACHTUNG				
	 Betreiben der Schnittstellen außerhalb ihrer vorgesehenen Spezifikation Störungen treten auf und die Elektronik des Gerätes kann beschädigt werden oder ganz kaputt gehen ➢ Alle Schnittstellen müssen innerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden. Es dürfen nur Kabel und Komponenten angeschlossen werden, die die Voraussetzungen für die bestimmungsgemäße Verwendung der Schnittstellen erfüllen. 				
/ersorgungssteck	ker schraubbar				

Gegenste- cker	Phoenix Connector MC 1,5 / 3-STF-3.5 (schraubbar)			
PIN	Funktion	Beschreibung		
1	GND	Masse		
2	FE	Funktionserde		
3	+24 VDC	Versorgung		

Tabelle 5: Pinbelegung Versorgungsstecker schraubbar



Phoenix Connector MC 1,5 / 5-STF-3.5 (schraubbar) Gegenstecker PIN **Funktion Beschreibung** Power Button 1 1 Anschluss 1 Anschluss 2 2 Power Button 2 3 ----4 ----5 ----

Externer Power Button

Tabelle 6: Pinbelegung Externer Power Button

Schaltspannung	3,0 VDC
Schaltstrom	0,6 mA

Tabelle 7: Elektrische Kenngrößen Externer Power Button

USB Host 2.0 (Typ A)

	PIN	Funktion	Beschreibung
	1	VBUS	USB VCC
	2	D-	USB Data-
	3	D+	USB Data+
	4	GND	USB Ground

Tabelle 8: Pinbelegung USB 2.0

USB Host 3.0 (Typ A)

	PIN	Funktion	Beschreibung
	1	VBUS	USB VCC
	2	D-	USB Data-
	3	D+	USB Data+
4 5 6 7 8	4	GND	USB Ground
	5	StdA_SSRX-	SuperSpeed transmitter differential pair
	6	StdA_SSRX+	SuperSpeed transmitter differential pair
	7	GND_DRAIN	Ground for signal return
	8	StdA_SSTX-	SuperSpeed receiver differential pair
	9	StdA_SSTX+	SuperSpeed receiver differential pair

Tabelle 9: Pinbelegung USB 3.0



	PIN	Funktion	Beschreibung
	1	D1+	Transmit Data +
	2	D1-	Transmit Data -
	3	D2+	Receive Data+
	4	D3+	Bidirectional +
	5	D3-	Bidirectional -
	6	D2-	Receive Data -
	7	D4+	Bidirectional +
	8	D4-	Bidirectional -

Ethernet Gigabit

Tabelle 10: Pinbelegung Ethernet Gigabit

Serial Anschluss (Titanium)

		RS-232		RS-422	RS-422		RS-485	
	PIN	Funk- tion	Beschrei- bung	Funk- tion	Beschrei- bung	Funk- tion	Beschrei- bung	
	1	DCD	Data Car- rier Detect	TX-	Transmitter Differential Pair -	DATA-	Data Diffe- rential Pair A	
	2	RX	Receive Data	TX+	Transmitter Differential Pair +	DATA+	Data Diffe- rential Pair B	
	3	ТХ	Transmit Data	RX+	Receiver Differential Pair +			
	4	DTR	Data Trans- mit Ready	RX-	Receiver Differential Pair -			
	5	GND	Ground	GND	Ground	GND	Ground	
	6	DSR	Data Set Ready					
	7	RTS	Ready To Send					
	8	CTS	Clear To Send					
	9	RI	Ring Indi- cator					

Tabelle 11: Pinbelegung Serial Anschluss Titanium



Display Port



PIN	Funktion	Beschreibung
1	DP data 0+	DP data 0+
2	GND	Masse
3	DP data0-	DP data0-
4	DP data1+	DP data1+
5	GND	Masse
6	DP data1-	DP data1-
7	DP data2+	DP data2+
8	GND	Masse
9	DP data2-	DP data2-
10	DP data3+	DP data3+
11	GND	Masse
12	DP data3-	DP data3-
13	CONFIG1 CAD	Kabel Adapter erkannt
14	CONFIG2	Masse (Pull-Down)
15	AUX_CH+	Zusatzeinrichtung +
16	GND	Masse
17	AUX_CH-	Zusatzeinrichtung -
18	HPD	Hot Plug erkannt
19	GND	Masse
20	DP_PWR 3,3V	Versorgung DP

Tabelle 12: Pinbelegung Display Port



Mit dem DP1.0 ist es nicht möglich auf DVI/HDMI Geräten ein Bild darzustellen. Dazu wird ein aktiver Adapter mit Eigenschaften des DP++ benötigt.¹



Display Port 1.1 ist auch bekannt unter den Bezeichnungen "Dual-Mode Display Port" und "Display Port++". Dieser erlaubt Kompatibilität zu DVI und HDMI.

¹ Das Argon Board verwendet DP1.0



Phoenix DMCV 1,5/19-G1F-3,5-P20THR



PIN	Funktion	Beschreibung	PIN	Funktion	Beschreibung
A1	E_C1	Not Halt Kontakt C1	B10	P3_C3	Position P3 Kon- takt C3
B1	E_C2	Not Halt Kontakt C2	A11	P3_C2	Position P3 Kon- takt C2
A2	E_C3	Not Halt Kontakt C3	B11	P3_LED	Position P3 Kon- takt LED
B2	E_C4	Not Halt Kontakt C4	A12		
A3	E_C5	Not Halt Kontakt C5	B12	P6_C2	Position P6 Kon- takt C2
B3	E_C6	Not Halt Kontakt C6	A13	P6_C3	Position P6 Kon- takt C3
A4			B13	P6_LED	Position P6 Kon- takt LED
B4	P2_C2	Position P2 Kon- takt C2	A14		
A5	P2_C3	Position P2 Kon- takt C3	B14	P5_C3	Position P5 Kon- takt C3
B5	P2_LED	Position P2 Kon- takt LED	A15	P5_C2	Position P5 Kon- takt C2
A6			B15	P5_LED	Position P5 Kon- takt LED
B6	P1_C3	Position P1 Kon- takt C3	A16	P8_C2	Position P8 Kon- takt C2
A7	P1_C2	Position P1 Kon- takt C2	B16	P8_LED	Position P8 Kon- takt LED
B7	P1_LED	Position P1 Kon- takt LED	A17	P7_C3	Position P7 Kon- takt C3
A8			B17	P7_LED	Position P7 Kon- takt LED
B8	P4_C2	Position P4 Kon- takt C2	A18	GND	Ground
A9	P4_C3	Position P4 Kon- takt C3	B18	24 VDC	24 VDC
B9	P4_LED	Position P4 Kon- takt LED	A19	GND	Ground
A10			B19	24 VDC	24 VDC



Tabelle 13: Pinbelegung Phoenix DMCV 1,5/19-G1F-3,5-P20THR

Die Pinbelegung kann variieren. Diese ist im gerätespezifischen Datenblatt einzusehen.

EtherCAT® / Profinet®



Die Pinbelegung entspricht den EtherCAT® und Profinet® Standards.

Tabelle 14: Pinbelegung EtherCAT® / Profinet®



4 Montage

In diesem Kapitel werden alle Schritte zur Montage beschrieben. Die folgenden Warnungen sind Sicherheitshinweise, die im gesamten Kapitel Montage und in jedem aderen Lebenszyklus des Geräts angewendet werden müssen.

ACHTUNG					
	 Spannungsversorgung Störung des ordnungsgemäßen Betrieb > Das Gerät muss mit Schutzkleinspannung (< 28,8 VDC) betrieben werden. 				
	 Herunterfallen eines Geräts Verletzungen und Quetschungen der Beine und / oder Füße Sicherheitsschuhe tragen 				

Hinweise zum Montageort

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien ausgelegt.

Stellen Sie sicher, dass Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb der unter Umgebungsbedingungen vorgeschriebenen Bereiche liegen.

Installieren Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung.

Achten Sie darauf, dass das Gerät für den Bediener zugänglich installiert wird.

Hinweise vor der Installation

Kontrollieren Sie den Verpackungsinhalt auf eventuelle sichtbare Schäden und auf Vollständigkeit.

Im Falle eines Schadens installieren Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie den Christ Service.

4.1 Drehmomente

Alle Schrauben müssen mit folgenden Anzugsmomenten angezogen werden.

Größe	Drehmoment
M5	4,5 Nm

Alle Schauben mit blauer Dichtung müssen mit folgenden Anzugsmomenten angezogen werden.

Größe	Drehmoment
M8	20 Nm



4.2 Anschluss Spannungsversorgung

ACHTUNG				
	 Kurzschluss Gerätenetzteil / Gerät kann beschädigt werden Der Anschluss Spannungsversorgung muss in spannungsfreiem Zustand montiert werden. 			

Es sind Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm² zu verwenden. Es ist der Leiterplattensteckverbinder MC 1,5/ 3-STF-3,5 BKBDWH:GND Q von Phoenix zu verwenden.

Die Einzeladern des Leiters (1) sind abzuisolieren. Diese in die Anschlusskontakte (3) des Leiterplattensteckverbinders stecken und die Schraubkontakte (2) mit einem Schraubendreher und einem Drehmoment von maximal 0,3 Nm anziehen.

Zur Verdeutlichung wird die Rückansicht (4) des Steckers gezeigt.



Abbildung 6: Anschluss Spannungsversorgung



4.3 Montage

Es sind vier Gewinde zur Montage mit dem Maß M5 x 8 vorhanden. Die Befestigungsschrauben sind aufgrund der unterschiedlichen Einbausituation nicht im Lieferumfang enthalten. In der Montagezeichnung sind die Gewinde zur Befestigung blau markiert.



Abbildung 7: Montage





5 Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme des Gerätes, stecken Sie die Spannungsversorgung am Gerät an. Das Gerät startet.

Weitere Schritte zur Inbetriebnahme sind nicht erforderlich.

5.1 Funktion Power Button

Wenn das Gerät einen Power Button besitzt, verhält es sich nach folgendem Standard.

Beim Anstecken des Gerätes an die Spannungsversorgung fährt das Gerät hoch ohne dass der Power Button betätigt werden muss.

Wenn der Power Button betätigt wird, während das Gerät läuft, fährt das Gerät herunter. Wenn der Power Button betätigt wird, während das Gerät nicht läuft, fährt das Gerät hoch. Dabei muss die Spannungsversorgung am Gerät vorhanden sein.

Hinweis:

Ein anderes Verhalten kann vorkommen, wenn das Gerät nicht die Standard Konfiguration besitzt.

Die elektrischen Kenngrößen des zu verwendenden Power Button werden hier beschrieben: Elektrische Kenngrößen Externer Power Button.



6 Zubehör und Ersatzteile

Das hier aufgeführte Zubehör ist von Christ überprüft und zu den Produkten kompatibel. Folgendes Zubehör ist verfügbar:

6.1 Netzteil



Eingangsspannung	90 - 264 VAC
Eingangsstrom	max. 1 A
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Verbrauch bei unbelastetem Ausgang	max. 0,075 W
Ausgangsspannung	24 VDC
Ausgangsstrom	max. 2,5 A
Temperaturbereich Betrieb	0 - 70°C
Feuchtigkeit Betrieb	20 - 80% RH nicht kondensierend

Tabelle 15: Netzteil



7 Software

Das Kapitel Software beschreibt Einstellungen und Funktionen, die unter Umständen zum Gebrauch des Gerätes benötigt werden.

Die x86-Architektur besitzt für die Grundeinstellungen des Systems ein BIOS (Basic Input Output System). Bei den ARM-Architekuren ist dies nicht vorhanden. Hier werden Updates mit CURT (Christ Update and Recovery Tool) durchgeführt.

7.1 BIOS Grundeinstellungen

AMI BIOS ROM hat ein integriertes Einstellungsprogramm, das Anwendern ermöglicht die Basis Konfigurationen vorzunehmen. Diese Informationen werden im batterieunterstützten CMOS RAM gespeichert, sodass diese auch gespeichert bleiben, wenn keine Spannungsversorgung vorhanden ist.

Aufrufen des BIOS funktioniert indem während des Hochfahren des Geräts mehrmals die "Entf" Taste gedrückt wird.

Main	Datum setzen
Advanced	Erweiterte BIOS Einstellungen vornehmen wie: COM, ACPI, etc.
Chipset	Host Brückenparameter eintragen
Security	Administrator Passwort festlegen
Boot	Boot Option festlegen
Save & Exit	Vorgenommene Einstellungen speichern einen Neustart veranlassen. (Auch mit Taste F4 der Tastatur möglich)

Folgende Reiter im BIOS ermöglichen verschiedene Einstellungen.

Tabelle 16: BIOS

Mit Tastendruck auf F3 und der Bestätigung der Abfrage "Load Optimized Defaults?" mit "Yes" wird der Auslieferungszustand wieder hergestellt.



Aptio Setup Utility - Main Advanced Chipset Security	Copyright (C) 2020 American Boot Save & Exit	Megatrends, Inc.
BIOS Version	Titanium-S1M-200826	Set the Date. Use Tab to
Memory RC Version	1.9.0.0	switch between bate elements.
Total Memory	8192 MB	
Memory Frequency	2133 MHZ	
	[Thu: 40.001.00000]	
System Time	[14:05:47]	
		++: Select Screen
		↑↓: Select Item
		Enter: Select
		F1: General Help
		F2: Previous Values
		F4: Save & Exit
		ESC: Exit

Abbildung 8: BIOS

7.1.1 Display Auflösung einstellen

Display Chanel und Auflösung einstellen

Argon / Titanium

Folgende Einstellungen können im BIOS vorgenommen werden:

- 1. Reiter "Advanced" auswählen
- 2. "LVDS Configuration" auswählen
- 3. "LVDS Chanel Type" auswählen (Für Full HD Displays "Dual" einstellen)
- 4. "LCD Panel Type" auswählen
- 5. Auflösung einstellen
- 6. Speichern mit Tastendruck "F4" (Bestätigung mit "Yes")



Abbildung 9: BIOS Display Auflösung



7.1.2 COM Port einstellen

COM Port einstellen

Titanium

Damit am COM Anschluss RS-232, RS-422 und RS-485 erkannt werden, müssen folgende Einstellungen im BIOS vorgenommen werden:

- 1. Reiter "Advanced" auswählen
- 2. "F81804 Super IO Configuration" auswählen
- 3. "Serial Port 1 Configuration" auswählen
- 4. Unter "F81846 SERIAL PORT1 MODE SELECT" den Modus wählen (RS232, RS422, RS485)
- 5. Falls Modus RS422 oder RS485 gewählt wurde, können Einstellungen zu "RS422/RS485 Termination" oder "RTS Auto Flow Control" getroffen werden
- 6. Speichern mit Tastendruck "F4" (Bestätigung mit "Yes")



Abbildung 10: BIOS COM Port Titanium

7.1.3 Boot Priority einstellen

Boot Priority einstellen

Argon / Titanium

Wenn von einem USB Gerät gebootet werden soll, müssen im BIOS folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- 1. Reiter "Boot" auswählen
- 2. Im "Boot mode select" "UEFI" wählen
- 3. Die "Boot Option #1" mit dem Tastendruck "Enter" öffnen
- 4. USB Gerät mit "Enter" auswählen
- 5. Speichern mit Tastendruck "F4" (Bestätigung mit "Yes")



Boot Configuration		Sets the system boot order
Setup Prompt Timeout	1	
Bootup NumLock State	[0n]	
Quiet Boot	[Enabled]	
Boot mode select	[UEFI]	
FIXED BOOT ORDER Priorities		
Boot Option #2	[CD/DVD]	
Boot Option #3	[USB Hard Disk]	
Boot Option #4	[USB CD/DVD]	
Boot Option #5	[USB Key:UEFI: Corsair	→+: Select Screen
	Voyager 1100, Partition	↑↓: Select Item
	1]	Enter: Select
Boot Option #6	[USB Floppy]	+/-: Change Opt.
Boot Option #7	[USB Lan]	F1: General Help
BOOT Uption #8	[Network]	F2: Previous values
UEET Hand Dick Drive DDC Drieni	+ 100	F3: Uptimized Defaults
UEFI Hard Disk Drive BBS Priori	ties	F4: Save & Exit
UCFI USD KEY DEIVE BBS PEIOFITI	es	ESC: EXIL

Abbildung 11: BIOS Boot Priority



7.2 BIOS Update

7.2.1 Vorbereitung

Kopieren Sie die AMI BIOS Update Files auf einen USB Stick.

Die benötigten Dateien erhalten Sie von Christ Electronic Systems. Diese sind für Argon und Titanium gleich.

- efi
- flash.nsh
- fparts.txt
- Fpt.efi
- Titanium-200826a-S1M.bin (Diese .bin ist nur ein Beispiel, die Datei kann auch anders heißen)

7.2.2 Update durchführen

Stecken Sie den bootfähigen USB Stick mit den benötigten Dateien ins Gerät.

Setzen Sie den USB Stick im BIOS in die Hard Disk Boot Priority. Den Ablauf können Sie unter Boot Priority nachlesen.

Das EFI Update Script wird automatisch auf dem USB-Stick erkannt und startet den Updatevorgang.

Weitere Vorgehensweise Argon

• Die Frage "Enter 'q' to quit, any other key to continue:" mit Enter bestätigen

Abbildung 12: Argon BIOS Update

- Die Frage "Do you want to continue? Y/<N> or q to quit:" mit "y" bestätigen
- Das Update wird ausgeführt
- Die Meldung "FPT Operation Successful" zeigt den erfolgreichen Abschluss an

FPT Operation Successful.

Abbildung 13: Argon BIOS Update successful

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung
- Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her und gehen Sie erneut ins BIOS (keinen Neustart durchführen)
- Mit der Taste F3 die Frage "Load Optimized Defaults" mit "Yes" bestätigen
- Mit der Taste F4 speichern und beenden

Weitere Vorgehensweise Titanium

• Die Frage "Enter 'q' to quit, any other key to continue:" mit Enter bestätigen



If you don't want to update, press 'q', else press any key to update! Enter 'q' to quit, any other key to continue: _

Abbildung 14: Titanium BIOS Update

- Das Update wird ausgeführt
- Die Meldung "FPT Operation Successful" zeigt den erfolgreichen Abschluss an

FPT Operation Successful. Done! Please turn off the syste

Abbildung 15: Titanium BIOS Update successful

- Entfernen Sie die Spannungsversorgung
- Stellen Sie sie wieder her und gehen Sie erneut ins BIOS (keinen Neustart durchführen)
- Mit der Taste F3 die Frage "Load Optimized Defaults" mit "Yes" bestätigen
- Mit der Taste F4 speichern und beenden



7.3 OBS Client

7.3.1 Aktivierung des OBS Client

Der OBS Client ist standardmäßig deaktiviert.

Um den OBS Client zu aktivieren, folgende Schritte ausführen:

- 1. Task Manager starten
- 2. Reiter "Startup" öffnen
- 3. "Hardware Monitor Utility for IBASE" auswählen und mit einem Klick auf "Enable" aktivieren



Abbildung 16: Task Manager - OBS Client aktivieren

4. Neustart des Geräts durchführen

7.3.2 Funktionen des OBS Client

Um den OBS Client zu starten, die Taskleiste erweitern und einen Klick auf das Schlüsselsymbol ausführen.



Abbildung 17: OBS Client starten

Diese Funktionen bietet der OBS Client:

System Information

Die System Information bietet Informationen über den Prozessor und das Betriebssystem.

Ø Observer	-	×
System Information	Processor Name : Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz	
Settings	Processor ID : BFEBFBFF000506C9 Number Of Logical Processors : 2 Operating System	
	Caption : Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC Version : 10.0.17763 Build Number : 17763	

Abbildung 18: OBS Client System Information



Hardware Monitor

Die Kategorie Hardware Monitor gibt die ungefähren Temperaturen des Prozessors und der Peripherie an.

Ø Observer			_ □	×
System Information	Processor			
Hardware Monitor	Temperature 40 'C	Fan Speed	0 RPM	
Settings	Perpherial	VIO	0.000	
	Temperature 43 'C	Fan Speed	0 RPM	
	+ 5V	5.003V		

Abbildung 19: OBS Client Hardware Monitor

Settings

Im Bereich Settings können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

Ø Observer				-	×
System Information Hardware Monitor Settings	Processor Vcore (High 3500	Peripheral mV) Low \$500	Temperature & Fan	Log Low	

Abbildung 20: OBS Client Settings

7.4 Redo Backup and Recovery

Die Anleitung für Christ Redo Backup and Recovery kann im Download Bereich der Christ Webseite aufgerufen werden: Downloads

7.5 Enhanced Write Filter EWF

Die Anleitung die EWF und UWF Filter zu setzen kann im Download Bereich der Christ Webseite aufgerufen werden: Downloads



8 Instandhaltung

Im folgenden Kapitel werden Maßnahmen zur Instandhaltung beschrieben, die von einem qualifizierten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

ACHTUNG

GEFAHR

Angriff der Dichtungen, Schäden am Gehäuse

Verlust der IP-Schutzklasse

Es darf keine dauerhafte Belastung durch Mittel mit großen Anteilen an Ölen und Fetten bestehen.

8.1 Reinigung



Auslösen unbeabsichtigter Funktionen

Kontrollverlust der Anlage / Maschine / Gerät

Die Reinigung des Gerätes darf nur in ausgeschaltetem oder abgestecktem Zustand durchgeführt werden.

Das Reinigungsmittel darf nur verdünnt auf das Gerät aufgebracht werden.

Das Gerät kann Problemlos mit alkoholhaltingen, leicht säurehaltigen oder leicht basischen Reinigungs-mitteln gereinigt werden.

Auf keinen Fall dürfen hochaggressive Lösungsmittel, Chemikalien oder Scheuermittel, sowie chlorhal-tige, stark säurehaltige oder basische Reinigungsmittel verwendet werden.

Wenn das Gerät sachgemäß montiert ist, darf es mit Hochdruck- / Dampfstrahl-reinigung innerhalb der IP69-Spezifikation gereinigt werden.

8.2 Wartung

Es bedarf keiner Wartung seitens des Benutzers.



9 Technische Daten

In diesem Kapitel sind die technischen Daten zusammengefasst.

9.1 Mechanische Eigenschaften

Gehäuse Front	Glass
Gehäuse	Edelstahl
Gewicht	max. 10 kg
Dimensionen	490 x 385 x 115 [mm]
Befestigung	VESA 100
Kühlung	Passiv

Tabelle 17: Abmessungen

9.2 Elektrische Eigenschaften

Versorgungsspannung	9,6 VDC 28,8 VDC
Leistungsaufnahme	Siehe Tabelle Leistungsaufnahme
Anlaufstrom (lastunabhängig)	max. 70A für 80 µs (Verwendetes Netzteil: FSP060- DAAN3)
Ausführung Netzteil	SELV
Erdung	Funktionserdung (Leiterquerschnitt ist identisch zu den Ver- sorgungsleitern)
Batterielebensdauer	4 Jahre (bei ständig ausgeschaltetem Betrieb)

Tabelle 18: Elektrische Eigenschaften

9.3 Leistungsaufnahme

Displaygröße	Leistungsaufnahme
18.5"	bis 80 W

Tabelle 19: Leistungsaufnahme

ACHTUNG	
	 Angaben sind Maximalwerte Peripherie wird berücksichtigt (z.B. 1 x USB 2.0 benötigt 2,5 W) ➢ Ausreichend Leistung bereitstellen



9.4 Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung	EN55032 Klasse A
Störfestigkeit der Versorgungs- leitung DC	±2 kV nach IEC 61000-4-4; Burst ± 0,5 kV nach IEC 61000-4-5; Surge unsymmetrisch
Störfestigkeit der Signalleitun- gen	±1 kV nach IEC 61000-4-4; Burst
ESD	± 4 kV Kontaktentladung nach EN61000-4-2 ± 8 kV Luftentladung nach EN 61000-4-2
Störfestigkeit gegen kabelge- bunde Einstrahlung	3 V 150 kHz – 80 MHz, 80% AM nach IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen hochfre- quente Einstrahlung	3 V/m 80 MHz – 1 GHz, 80% AM nach IEC 61000-4-3 3 V/m 1 GHz – 6 GHz, 80% AM nach IEC 61000-4-3

Tabelle 20: Elektromagnetische Verträglichkeit

9.5 Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	0 ~ 40 °C
Lagertemperatur	-10 ~ 70 °C
Luftfeuchtigkeit	$5 \sim 80$ % (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP69
Kühlungsmethode	Natürliche Luftkonvektion

Tabelle 21: Umweltbedingungen

ACHTUNG Unzureichende Luftzufuhr zum Gerät Überhitzung Gerät niemals ganz bedecken oder in einem kleinen und ungelüfteten Gehäuse betreiben

9.6 Temperaturtest

Die Angaben zur Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit wurden unter worst-case Bedingungen ermittelt. Die maximale Auslastung des Systems wurde durch den BurnInTest von PassMark Software Pty Ltd verwirklicht.

Der Test verlief unter 100 % Auslastung von:

- CPU
- RAM
- 2D und 3D Grafik (nur bei x86)
- Displayhelligkeit



9.7 IP-Schutzklasse

Die Schutzklasse kann nur unter folgenden Bedingungen gewährleistet werden:

- Korrekte Montage des Gerätes
- Montage aller Abdeckungen und Komponenten an den Schnittstellen
- Einhaltung aller Umgebungsbedingungen

9.8 Display Eigenschaften

Farbtiefe	8 bit
Lebensdauer	min. 50.000 Stunden
Blickwinkel (rechts/links/oben/unten)	min. 85°/85°/85°/85°
Hintergrundbeleuchtung	LED

Tabelle 22: Display Eigenschaften



ACHTUNG

Pixelfehler

Displays können auf Grund des Fertigungsprozesses fehlerhafte Bildpunkte (Pixelfehler) enthalten. Diese stellen zu den folgend beschriebenen Grenzen keinen Anspruch auf Reklamation oder Gewährleistung dar.

Die Produktnorm ISO 9241-307:2009 definiert auf internationaler Ebene die maximal zulässigen Pixelfehler in einem LC-Display. In dieser Norm wird, unter Betrachtung differenzierender Pixelfehlerklassen, zwischen verschiedenen Fehlertypen unterschieden.

Es gibt die folgenden Pixelfehlerklassen mit jeweils drei unterschiedlichen Fehlertypen:

Maximal zulässige Fehler pro 1 Mio. Pixel nach ISO 9241-307:2009

Fehlerklasse	Fehlertyp 1 Pixel ständig leuchtend	Fehlertyp 2 Pixel ständig dunkel	Fehlertyp 3 Subpixel ständig leuchtend	Fehlertyp 4 Subpixel ständig dunkel
0	0	0	0	0
I	1	1	n = 0 bis 2 2 - n	2 x n + 1
II	2	2	n = 0 bis 5 5 - n	2 x n
III	5	15	max. 50	max. 50
IV	50	150	max. 150	max. 150

Warum diese Fehlerklassifizierungen?

Jedes Pixel eines Displays besteht aus drei Subpixeln. Diese Sub-Pixel weisen die Grundfarben Rot, Grün und Blau auf und sorgen durch die Kombination der Grundfarben für ein breites Spektrum an darstellbaren Farben.



Betrachtet man beispielsweise eine Displayauflösung von 1280 x 800 Pixeln, ergeben sich hieraus 1.024000 Pixel oder 3.072000 Sub-Pixel. Das bedeutet, das gesamte Display besteht aus 3.072000 einzelnen Transistoren (Sub-Pixel) auf einer Grundfläche von 261,1mm x 163,2mm.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass es selbst nach dem heutigen Fertigungsstandard nicht möglich ist, gezielt fehlerfreie Displays zu produzieren.

Die Christ Electronic Systems GmbH passt sich daher den entsprechenden Anforderungen der meisten internationalen Hersteller an. Die Displays müssen immer der Fehlerklasse II entsprechen. Ist die zulässige Anzahl von Fehlern der Pixelfehlerklasse II nicht überschritten, liegt auch kein reklamationsfähiger "Ausfall" des Displays vor.

In Bezug auf das Rechenbeispiel dürften folgende Fehler auftreten:

- Max. 2 ständig leuchtende und 2 ständig dunkele Pixel
- Max. 5 ständig leuchtende oder 10 ständig schwarze Sub-Pixel

Einbrennverhalten auf Displays vermeiden

ACHTUNG



Sich nicht verändernde dargestellte Bilder "Bildschatten", "Geisterbilder" entstehen

Wechselnde dargestellte Bilder, Bildschirmschoner, Energiesparmodus

Bei LC-Displays kann es unter Umständen zu sogenannten "Geisterbildern" oder "Bildschatten" kommen. Als solche werden Bilder bezeichnet, die vom vorhergehenden Bild bestehen bleiben, sich gefühlt in das Display "einbrennen". Diese bleiben nicht für immer bestehen. Wenn "Bildschatten" entstehen, sollte das Gerät für einen längeren Zeitraum abgeschaltet werden, somit verschwindet das eingebrannte Bild.

Zur Vermeidung von "Geisterbildern" oder "Bildschatten" werden folgende Verhaltensweisen empfohlen:

- Stellen Sie keine stehenden Bilder über einen ausgedehnten Zeitraum dar
- Wechseln Sie stehende Bilder in kurzen Abständen
- Schalten Sie das Gerät aus oder nutzen Sie den Energiesparmodus, wenn Sie es nicht verwenden
- Nutzen Sie die Funktion Bildschirmschoner

9.9 Touch Eigenschaften

Touch Technologie	PCAP
Touch Splitterschutzfolie	Ja

Tabelle 23: Touch Eigenschaften



10 Normen und Zulassungen

Das Gerät erfüllt die folgenden Anforderungen.

10.1 CE-Kennzeichnung



Das Gerät ist nach den geltenden EU-Richtlinien und den dazugehörigen harmonisierten Normen geprüft.

10.2 RoHS



Das Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie RoHS 2011/65/EU.

10.3 Elektromagnetische Verträglichkeit

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit mit den unten aufgeführten harmonisierten Normen:

EN 55032: 2015 Class A	Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und -einrichtungen - Anforderungen an die Störaussen- dung
EN 55035: 2017	Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten - Anforderungen zur Störfestigkeit

10.4 Umweltgerechte Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Das Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie WEEE 2012/19/EU, die durch das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne symbolisiert wird.

Um umweltgerechtes Recycling zu ermöglichen, müssen die verschiedenen Werkstoffe voneinander getrennt werden.

Die Entsorgung muss nach den gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

Bestandteil	Entsorgung
Gehäuse	Metall Recycling
Elektronik	Elektronik Recycling
Papier / Kartonage-Verpa- ckung	Papier / Kartonage Recycling
Kunststoff-Verpackungsmate- rial	Kunststoff Recycling



11 Technischer Support

Trotz höchster Qualitätsansprüche und ausführlicher Funktionstests aller unserer Produkte, kann es im täglichen Umgang mit unseren Geräten immer zu Beschädigungen oder zum Ausfall kommen. Der Ausfall einer Maschine in der Produktion kostet viel Geld. Deshalb werden Reklamationsfälle bei der Firma Christ so schnell wie möglich bearbeitet.

Sie können das Gerät ohne Vorankündigung zu uns schicken. Wichtig ist lediglich das Reparaturbegleitschreiben auszufüllen und dem Touch Panel oder IPC beizulegen, damit die Serviceabteilung schnell mit der Reparatur beginnen kann.

Wenn das Gerät eintrifft durchläuft es einen definierten Prozess, der alle Vorgänge eindeutig dokumentiert und den jeweiligen Stand nachvollziehbar macht.

Sobald Ihr Panel oder IPC in unserem System registriert ist, erhalten Sie eine Eingangsbestätigung, damit auch Sie einen genauen Überblick erhalten.

Der Technische Support kann wie folgt kontaktiert werden:

Service, Reparatur und Technischer Support Telefon: +49 8331 8371-500 Fax: +49 8331 8371-497 E-Mail: service@christ-es.de

Oder direkt über die Homepage. Christ Service

11.1 Gerätesiegel

Auf jedem Geräte der Firma Christ ist ein Gerätesiegel angebracht, um nachweisen zu können, ob das Gerät von einer dritten Person geöffnet wurde. Im Falle eines Defektes, öffnen Sie das Gerät bitte nicht, sondern wenden Sie sich an unseren Service. Dieser wird mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen.

Wenn das Gerät geöffnet wird, erlischt die Garantie.



Touch Hygienic PC

Betriebsanleitung

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hygienic Frontseite	8
Abbildung 2: Hygienic Rückseite	8
Abbildung 3: Dimensionen Hygienic	8
Abbildung 4: Dimensionen Hygienic Rückseite	9
Abbildung 5: Positionen der Bedienelemente	9
Abbildung 6: Anschluss Spannungsversorgung	20
Abbildung 7: Montage	21
Abbildung 8: BIOS	25
Abbildung 9: BIOS Display Auflösung	25
Abbildung 10: BIOS COM Port Titanium	26
Abbildung 11: BIOS Boot Priority	27
Abbildung 12: Argon BIOS Update	28
Abbildung 13: Argon BIOS Update successful	28
Abbildung 14: Titanium BIOS Update	29
Abbildung 15: Titanium BIOS Update successful	29
Abbildung 16: Task Manager - OBS Client aktivieren	30
Abbildung 17: OBS Client starten	30
Abbildung 18: OBS Client System Information	30
Abbildung 19: OBS Client Hardware Monitor	31
Abbildung 20: OBS Client Settings	31



Touch Hygienic PC

Betriebsanleitung

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Historie	4
Tabelle 2: Systemübersicht Titanium	7
Tabelle 3: Hygienic Frontseite und Hygienic Rückseite	8
Tabelle 4: Dimensionen Hygienic	9
Tabelle 5: Pinbelegung Versorgungsstecker schraubbar	13
Tabelle 6: Pinbelegung Externer Power Button	14
Tabelle 7: Elektrische Kenngrößen Externer Power Button	14
Tabelle 8: Pinbelegung USB 2.0	14
Tabelle 9: Pinbelegung USB 3.0	14
Tabelle 10: Pinbelegung Ethernet Gigabit	15
Tabelle 11: Pinbelegung Serial Anschluss Titanium	15
Tabelle 12: Pinbelegung Display Port	16
Tabelle 13: Pinbelegung Phoenix DMCV 1,5/19-G1F-3,5-P20THR	18
Tabelle 14: Pinbelegung EtherCAT® / Profinet®	18
Tabelle 15: Netzteil	23
Tabelle 16: BIOS	24
Tabelle 17: Abmessungen	33
Tabelle 18: Elektrische Eigenschaften	33
Tabelle 19: Leistungsaufnahme	33
Tabelle 20: Elektromagnetische Verträglichkeit	34
Tabelle 21: Umweltbedingungen	34
Tabelle 22: Display Eigenschaften	35
Tabelle 23: Touch Eigenschaften	36